

Índice

100 metros	214	cargador del tanque	371
A		Carteles de seguridad	17
accesorio	549–552	cebada	340
aceite	541	centro de distribución	454, 456, 457
aceite de motor	425, 426	Centro de distribución	447, 448, 452, 453, 455
Aceite hidráulico	461	Cierre de la caja de trampa de piedras	550
acelerador	214, 246	cilindro	536
acondicionador de aire	541	cilindro de elevación	127
acumulador	33	colector	182, 253, 256, 263–265, 275
agarre del neumático	107	Colector	78, 80, 124, 127, 138, 182, 184, 214, 248, 249, 254–258, 265, 274, 275, 277, 278, 280, 282, 362, 364–366, 536, 545
ajustes automáticos	199	colector de corte	507
alarmas	34, 235, 236, 238–241, 243, 244	columna de dirección	136
Alarmas	233	colza	338
alerta de seguridad	17	combustible	31, 270, 273, 429, 430
alimentador	78, 194, 278, 284, 541	componentes	77
alineación angular	347	compresor	369
alineación de la corona	347	compuerta de limpieza	302
alineación de la transmisión	345	cóncavo .	196, 214, 288, 289, 375, 476, 477, 479, 481, 482, 529, 530, 550
alineación de las ruedas guía	346	condensador	441
almacenamiento	128	configuración	211, 212
Almacenamiento	496, 498	conjunto de refrigeración	437
alternador	369, 370, 458, 538	consola	246–248
asiento	22, 129, 133, 135	control de altura	257, 258
auto-guide	549	Control de inclinación lateral	467
B		Control de prioridad	467
banda colectora	182	control de temperatura	148
Barra redondeada	530	Control del embrague	466
batería	31, 443–445, 538	Control del inversor del rotor	466
biela	359	Control del ventilador	466
blindaje	23	Control hidráulico	463–465
Bloque de válvulas	463–467	controles de pedal	136
bocina	138	correa	499, 501, 502
Bomba	351, 352, 535	correa de la transmisión	349–362, 364–370
bomba de agua	370	Correa en V	350
bomba de propulsión	384	cosecha .	317, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340
bombilla	396, 459	cosechadora ..	104, 110, 111, 173, 187, 317, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340
C		Cubierta del elevador	552
cabina	128–132, 384, 396, 409	Cubierta del motor	125
Cable	530	cubierta del separador	291
cable de cambios	386	cuchilla de corte de precisión	312
cable de velocidad de desplazamiento	384	Cuchillas de la picadora de paja	488
cadena	423	D	
cadena de alimentación	371, 372	datos	155
cadena del canal de alimentación	123	datos de la cosecha	205
cadenas	371–374	deflector	290
cadenas del elevador	424	deflectores	377
caja de cambios	123, 287, 353	descarga	106, 198, 307
caja de transmisión	473	descargador	358, 536, 541
Caja de transmisión	472	descargador del tanque	371
Caja de transmisión angular	474	desechos	24
calibración	214	desplazamiento	25
canal del alimentador	529		

diagnóstico de EMU	230	guía automática	153
diagnóstico de HMM	231	Guía automática	549
diagnóstico de mVEC	229	H	
diagnóstico de VMM	226	herramientas	274
diagnósticos de fallas 507, 511–514, 517, 520, 522, 523,	525	Hidráulico	535
dirección	534, 536	Hoja de la picadora de paja	488
dispositivo USB	155		
E		I	
eje	204, 214, 366, 536	icono	159–161, 165, 166, 172, 173
eje auxiliar	393	iluminación	108
eje de dirección	391	impulsión	310
eje delantero	403	impulsor	284
eje intermedio del alimentador	357	impulsor del alimentador	355, 356
eje trasero	403	inclinación	255, 264, 265
ejes	387	Inductor de admisión del ventilador de limpieza	214
Elevación	491	interruptor basculante	249
elevador	300, 531	interruptor de conmutación	247
elevador de granos	123, 360, 372, 373	interruptor de encendido	137
elevador de retorno	301, 354, 373, 374	interruptor de la palanca	252
eliminación	81	interruptor de transporte	96
Embrague	278	interruptor del indicador	138
Encendedor	129	inversor	541
energía	533	inyección	533
engrasador	410, 414		
engrase	541	L	
equipo de protección personal	22	lavador	147
equipos de seguridad	34, 35	lentejas	336
escalera	142	limpiaparabrisas	147, 439
escalera de la plataforma	114	lubricación	401, 541
escaleras	112	luces	34, 128, 138, 140, 142–146
escalones	126	luces delanteras	141
esparcidor	313	luz	141
esparcidor de paja	307, 313, 315, 367, 531		
espejo	108	M	
espejo retrovisor eléctrico	152	maíz	253, 317, 318, 320, 322, 324
etiqueta	36	mando	254, 280, 282, 307, 499, 501, 502
extintor	35, 109	Mando del descargador	474
F		Manguito de limpieza	78
faros	459	mantenimiento	145, 146, 213, 401
Fieldstar® II	523	Mantenimiento de una cosechadora nueva	402
filtro	426, 429, 430	mantenimiento periódico	402, 403, 405, 408, 409
filtro de aceite	460	medidor	173
filtro de aire	432	mensajes	235, 236, 238–241, 243, 244
Filtro de aire de la cabina	441, 442	MENSAJES DE SEGURIDAD	17
filtro externo	433	milo	334
filtro interno	433	molinete	183
flotación	261, 262	monitor	522
fluido	460	monitor de desechos	208
Freno	137, 139, 395, 470	motor 29, 92, 93, 95, 99, 121, 122, 146, 208, 233,	
freno de estacionamiento	395	402, 432, 434–436, 514, 533, 541	
frenos	35	Muestra de grano	304
fuera de temporada	496, 498		
fugas	29	N	
funcionamiento	19	Neumático	495, 542
Funcionamiento del terminal	522	neumático trasero	107
G		neumáticos	32, 492, 493
grano limpio	299, 300	nivel de aceite	425

O

Omnistar 549
operador 18, 19

P

palanca 251
palanca de velocidad 98
palanca de velocidad de desplazamiento 99–101
paneles de acceso 121–123
par de apriete 533
parabrisas 147, 439, 440
pasamanos 24, 125
peligro 145
pérdida de grano 202
período de inactividad 496, 498
Perno de seguridad 486
peso 539
picadora de paja 307–310, 312, 367–369, 488, 531
pivote 366
placa de interruptor 290
placa separadora 253
plataforma del motor 125
polea 499, 501, 502
portavasos 246
presión 29, 542
prevención de incendios 28
primeros auxilios 28
procesador 550
protectores 23, 117–120
Puerta de mantenimiento 305
Puerta del elevador 552
puertas de acceso 124
punto de lubricación del lado derecho 414
punto de lubricación del lado izquierdo 410
Puntos de apoyo de la cosechadora 491

R

radio 132
Refrigeración 533
refrigerante 434
regresar al corte 259, 260
rejilla de limpieza 294, 295
Rejilla del separador 291, 481, 482, 550
rejillas 530, 550
remolque 138
rendimiento 190
rieles de la escalera 114
rotor .. 78, 194, 247, 286, 287, 350, 351, 484, 529, 536
rotor de trilla 286
Rueda 393
ruedas 106, 492, 493, 495
ruedas dobles 492
ruedas traseras 102

S

seguridad 20, 25, 26, 28, 29, 31–33, 36
sensor 380
sensor de humedad 525
Sensor de rendimiento 523
Sensor del monitor 305

separador 78, 122, 293
separador de agua 430
sinfín 78, 144, 304, 487, 531
Sinfín del tubo de descarga 486
Sistema de aire acondicionado 441
Sistema de control de temperatura 441
Sistema de desechos 513
sistema de limpieza 512
sistema de refrigeración 435–437
sistema de refrigeración del motor 436
sistema de retorno 299
sistema de separación 512
sistema de separación y limpieza 405
sistema de trilla 511, 550
sistema eléctrico 408, 443, 447, 448, 452–457
Sistema GPS 525
sistema hidráulico 408, 460, 461, 520
software 170, 210
soja 328, 330, 332
Solenoides 465
sorgo 334

T

tambor del canal de alimentación 378
tamiz 530
Tamiz de limpieza 197, 294, 551
tamiz inferior 214, 295, 551
tamiz superior 214, 292, 294, 551
Tanque 531
tanque de grano 123, 214, 303–305
tapa 121, 122
Tapa del respiradero 461
telemetría 549
temperatura 189
terminal .. 109, 154, 156, 157, 159–161, 165, 166, 168, 172–175, 182, 183
tomacorriente 130
tope de la dirección 391–394
tope del cilindro de elevación del colector 35
trabajo trasera 142
trabas 117
trampa de piedras 285, 529, 550
Trampa de piedras 550
transmisión 386
Transmisión 97, 100, 101, 103, 468, 541
transmisión del sinfín 371
transmisión final 469, 541
transmisión hidrostática 98, 517
Transmisión hidrostática 517
transportador 194
trigo 317, 326
trilla 78, 529
tubo de descarga 487
tubo de escape 23
turbocompresor 533

U

unidad de visualización de temperatura 150

V

varios 210–214, 226, 229–231

vehículo	233
velocidad	534
velocidad del molinete	214, 250
ventana	131
Ventana trasera de la cabina	440
ventilador	297, 530, 535
ventilador de limpieza	78, 297, 361
video	168
Vidrio de la cabina	440

Z

zaranda	295
---------------	-----

